



Monta zawiasu trzycz ciowego:

- wysun sworze zawiasowy z kompletu zawiasu
- odkr ci rub (zał czonym kluczem imbusowym) mocuj c zawias w o cie nicy (jeden obrót),
- wcisn płytk dociskow do oporu przez lekkie uderzenie,
- odkr ci rub do momentu uzyskania dostatecznej szczeliny aby wsun zawias, wsun cz zawiasu zamontowanego w skrzydle tak aby powstała szczelina 5mm mi dzy o cie nica a zawiasem i dokr ci rub mocuj c do oporu.

UWAGA: Nie wci ni cie płytki dociskowej mo e spowodowa uszkodzenie elementu mocuj cego zawias.