

Zdemontować ceownik wzmacniający (umieszczony w dolnej części skrzydła) poprzez rozcięcie miejsca sklejenia ceownika z płaszczem skrzydła za pomocą noża.

Po rozcięciu wysunąć delikatnie ceownik.

Na skrzydle w wyznaczonym miejscu nakleić taśmę i zaznaczyć linię cięcia.

Przebiegając przez przylgi piłą do metalu.

Płaszcz skrzydła ciąć za pomocą wyrzynarki z brzeszczotem do metalu o max długości 25mm każdą stroną osobno.

Usunąć wypełnienia (styropian lub pianka) aby wkleić ponownie ceownik wzmacniający dołną część skrzydła.

Założyć listwy po obu stronach skrzydła i cisnąć ciskami stolarskimi, a do zastygnięcia kleju.

Po zastygnięciu kleju założyć listwy maskujące i przykręcić je wkrętami.

